

ケアとメンテナンス

Wattbike は、ほぼメンテナンスが不要となるように設計されており、高い耐久性も備えています。

汗・埃・泥などのバイク内部への侵入も最大限防ぐように製造段階で工夫されていますが、完全には防ぎきれません。汗・埃・泥などがバイク内部に大量に入ると、正常な動作を妨げる恐れがあり、異音等の原因ともなりますので、使用後はきれいに拭くことを心掛けてお使いください。



特にこちらをよく拭いてください。

以下、必要に応じて行ってください。

- 金属部やカバーに汗など水分の溜りがないか確認。
- モニターの内臓電池容量の確認。
30%以下の場合は8時間以上、付属の AC アダプターを使って充電してください。
- 脚のボルト、サドル、ハンドルバー・スライダーのネジに緩みや摩耗等がないか確認。
- サドルとハンドルバー・ポストの位置が変わっていないか確認。
- ペダルとクランクの固定とペダルストラップに問題がないか確認。
- すべての動く部位がスムーズに動作することを確認。
スムーズに動作しない場合、潤滑スプレーなどで油をさします。
チェーンに油をさす場合、カバーとチェーンリングの間からストローで優しくスプレーし、クランクを反時計回りに回転させます。



大きな音や不快な音など異常な兆候を感じた場合、使用を停止して販売元に連絡をしてください。