

## ギアとシフターのカスタマイズ

AtomとAtomXはWattbie Hubアプリによってギアやシフターをカスタマイズすることができます。

■ギアは5種類から選べます。

### ① Compact

(12速のエンデュランス向け／チェーンリング：0/34T スプロケット：11-34t)

※T: 歯数


スピードにバランス良く対応しクライムにも最適



### ② Semi-compact


(12速のレース向け／チェーンリング：52/36T スプロケット：11-30t)

レースや高速巡行に対応



### ③ Climbing

(11 速の砂利道やオフロード向け／チェーンリング：46/30T スプロケット 11-36t)  
険しい登坂に最適



④ Standard groupsets — 11 速

⑤ Standard groupsets — 22 速


■シフターは下記操作が可能です。

- ① 標準としてセットされている右側でのギア上げ下げで完結する「Standard モード」とロードバイクの変速のように左でチェーンリング、右でスプロケットのギアを変える「Dual モード」の切り替え


※Dual モードも二種類から選べます。

※Dual モードへの切り替えは 22 速を選択した際は行えません。

## 1 Dual/Cycle View (左右の赤いボタンで表示画面の切り替えができます。)




## 2 Dual/New Lap (左右の赤いボタンでラップを刻む、Ergo/Gear モードの切り替えができます。)



- ② 左右のボタン機能の入れ替え (「Flip controls」をタップ)

## 【ギアおよびシフターの変更方法】

1. Wattbike Hub にログインし、Workout や Climb の中のワークアウトを選択してバイクと接続する。
2. HR アイコンの隣にある Setup をタップする。



3. 「Gearing」「Controls」からギアおよびシフターの変更を行う。

※次回行う時には前回セッティングされたものが記憶されます。